



## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA IP-603 / IP-604 / 605

---

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación.

### **Para tuberías roscadas:**

1. Asegúrese de que la tubería no esté ovalada o dañada y que esté limpia
2. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería
3. Ajuste la válvula de compuerta con la mano y apriete suavemente con la herramienta adecuada, por el lado del cuerpo de la válvula que va conectada al tubo
4. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca