



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PICHANCHA CON FILTRO DE LATÓN IP-658 / IP-659

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación.

Para tuberías roscadas:

1. Asegúrese de que la tubería no esté ovalada o dañada y que esté limpia
2. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería
3. Ajuste la pichanca con la mano y apriete suavemente con la herramienta adecuada
4. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca