



Paquete para Instalación de Lavabo

Acero Inoxidable

PS-B002

✓ Incluye todo lo necesario para instalar lavabos



¡El que sabe...
exige Coflex!

PS-B002

- 1 Trampa para lavabo plateada
- 1 Extensión plateada de 20 cm
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Llaves de control para tubo de cobre Mod. IP-124
- 2 Conectores flexibles 3 mm (1/2") X 13 mm (1/2") X 40 cm Mod. AL-A40
- 1 Contra para lavabo Mod. PH-200
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

www.coflex.com.mx

GARANTÍA
10 años

Materiales de Fabricación

<input checked="" type="checkbox"/> Contra para lavabo	Latón niquelado
<input checked="" type="checkbox"/> Trampa para lavabo plateada	Polipropileno
<input checked="" type="checkbox"/> Chupón universal	PVC Flexible
<input checked="" type="checkbox"/> Conectores flexibles	Manguera EPDM / Trenzado Acero Inoxidable 316
<input checked="" type="checkbox"/> Llaves de control	Latón Niquelado
<input checked="" type="checkbox"/> Extensión plateada	Polipropileno
<input checked="" type="checkbox"/> Cinta selladora	TPFE

Características

<input checked="" type="checkbox"/> Contra para lavabo	De 1 1/4"
<input checked="" type="checkbox"/> Trampa para lavabo plateada	De 1 1/2"
<input checked="" type="checkbox"/> Chupón universal	Entrada de 1 1/2" y 1 1/4" para Lavabo y Fregadero
<input checked="" type="checkbox"/> Conectores flexibles	1/2" FIP X 1/2" FIP X 40 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Llaves de control	Para tubo cobre 1/2" T.C. X 1/2" M. Angular
<input checked="" type="checkbox"/> Extensión plateada	De 1 1/2"
<input checked="" type="checkbox"/> Cinta selladora	1/2" x 6 metros

Diagrama de Instalación

Instrucciones para instalar la contra para lavabo

1. Retire la contratueca y el empaque de la nueva contra.
2. Limpie muy bien la abertura del lavabo donde va a hacer la instalación.
3. Se recomienda aplicar un poco de sellador en la parte inferior de la caja de la contra.
4. Coloque la contra por la parte superior del lavabo.
5. Se recomienda aplicar cinta selladora a favor de las manecillas del reloj en la rosca de la contra, para evitar alguna filtración a través de ésta.
6. Inserte el empaque de hule por la parte inferior del lavabo.
7. Coloque la contratueca y apriete con la mano; ajuste con la herramienta adecuada.

Instrucciones para instalar la llave de control

1. Recuerde cerrar el suministro de agua.
2. Introduzca la tuerca y el anillo de compresión en el tubo y enrosque la llave de control de manera que el maneral quede en la posición deseada.
3. Apriete la tuerca con la mano y ajuste 1/2 vuelta con la herramienta adecuada.
4. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Recuerde cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verificar que no existan fugas.

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

Instale la trampa de acuerdo al diagrama

La **extensión** podrá utilizarse cuando la altura entre el lavabo y la entrada al drenaje de la pared es mayor al estándar.

El **chupón universal** viene configurado con dos medidas, para tubo o para terminal de campana, instálelo del lado adecuado.

Si lo desea puede cortar el sobrante del chupón para colocar el chapetón cortando como se indica en el dibujo.

