

# Paquete para Instalación de Calentador de Paso Instantáneo

Acero Forte

PS-E018

✓ Incluye todo lo necesario para instalar calentadores instantáneos



**PS-E018**

- 1 Conector Flexible Ac. Forte 13 mm FIP (1/2") x 13 mm FIP (1/2") x 80 cm
- 1 Conector Flexible Ac. Forte 13 mm M (1/2") x 13 mm FIP (1/2") x 80 cm
- 1 Conector Flexible Acero Gas 3/8" Flare x 3/8" Flare x 80 cm
- 1 Niple Campana 3/8" Flare x 1/2" FIP
- 1 Llave Control Gas 1/2" NPT x 3/8" Flare
- 1 Válvula Esfera para Agua 1/2" NPT
- 1 Cinta Selladora 1/2" x 60 m

## Materiales de Fabricación

<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible AB-C80-SE	Manguera EPDM / Trenzado en Acero Forte
<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible AB-F80-SE	Manguera EPDM / Trenzado en Acero Forte
<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible AG-B100-SE	Manguera Nitrilo / Trenzado en Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> Niple campana UNC-68	Latón
<input checked="" type="checkbox"/> Llave de control IP-214	Latón
<input checked="" type="checkbox"/> Válvula Esfera IP-350	Latón
<input checked="" type="checkbox"/> Cinta Selladora WT12-60SC	PTFE

## Características

<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible AB-C80-SE	13 mm FIP (1/2") x 13 mm FIP (1/2") x 80 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible AB-F80-SE	13 mm M (1/2") x 13 mm FIP (1/2") x 80 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible AG-B100-SE	3/8" Flare x 3/8" Flare x 80 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Niple campana UNC-68	3/8 Flare" x 1/2" FIP
<input checked="" type="checkbox"/> Llave de control IP-214	1/2" NPT x 3/8" Flare
<input checked="" type="checkbox"/> Válvula Esfera IP-350	1/2" NPT
<input checked="" type="checkbox"/> Cinta Selladora WT12-60SC	1/2" x 60 m

## Instalación de la alimentación de gas

- 1.- Cierre completamente el suministro de Gas.
- 2.- Asegúrese de que las roscas estén limpias y que no estén dañadas.
- 3.- Aplique Cinta Selladora a la rosca de la tubería.
- 4.- Conecte la Llave de Control de Gas a la tubería apretando con la mano y posteriormente ajustando con la herramienta adecuada. No aplique Cinta Selladora en la rosca de la Llave de Control.
- 5.- Conecte a la Llave de Control un extremo del Conector Coflex para Gas; apriete con la mano y posteriormente ajuste con la herramienta adecuada. Conecte el otro extremo del Coflex Gas a la conexión del Calentador Instantáneo; apriete repitiendo la operación anterior.

**IMPORTANTE:** Al terminar de hacer la instalación de las conexiones de Gas, abra el suministro y verifique con Agua jabonosa que no existan fugas; NO utilice fuego. En caso de fuga, apriete suavemente con la herramienta hasta que desaparezca. Limpie el exceso de Agua jabonosa, ya que puede corroer algunas conexiones.

## Instalación de la alimentación de agua

- 1.- Cierre completamente el suministro de Agua.
- 2.- Asegúrese de que la rosca de las tuberías del suministro de Agua fría y la del Agua caliente estén limpias y que no estén dañadas.
- 3.- Aplique Cinta Selladora a la rosca de las tuberías.
- 4.- Conecte la Válvula de paso a la tubería de alimentación de Agua fría.
- 5.- Conecte el extremo conexión macho del conector Coflex a la conexión del calentador instantáneo, apretando con la mano y después ajustando con la herramienta adecuada.
- 6.- Conecte el otro Conector Coflex a la tubería de Agua caliente, apretando con la mano y después ajustando con la herramienta adecuada.
- 7.- Abra el suministro de Agua y verifique que no existan fugas; si éstas se presentan ajuste suavemente con la herramienta adecuada hasta que desaparezcan.

NOTA: Apretar en exceso puede dañar la tubería o la Válvula.

Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

