



## Normas

La válvula para tanque de gas Coflex® cumple los requerimientos de la norma NMX-X-031-SCFI-2017 "Industria del gas-válvulas de paso-especificaciones y métodos de prueba". Además cumple los requerimientos de la norma NOM-197-SCFI-2017 "Válvula que se utiliza en recipientes transportables para contener gas L.P. Especificaciones y métodos de prueba.

## Material de Fabricación

- Cuerpo latón natural
- Perno tropicalizado
- Maneral aluminio

## Usos

Dispositivo de control que permite o impide el paso del gas desde el tanque hacia la red de tubería y los equipos que desees abastecer. Contemplar su uso en espacios ventilados para más detalles visita:

[https://www.coflex.com.mx/es\\_MX/manualinstalacion](https://www.coflex.com.mx/es_MX/manualinstalacion)

## Datos Técnicos

- Presión de operación 299 a 479 psi
- Volúmen de desfogue 10 m3/min
- Apertura válvula de seguridad 2.8 MPa
- Tanque 10 a 45 kg

## Instrucciones de Instalación

1. Asegúrese que el tanque este vacío.
2. Remueva con herramienta la válvula.
3. Coloque y rosque la válvula.
4. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas. En caso de ser necesario apriete firmemente hasta que la fuga desaparezca. **NO UTILICE FUEGO PARA VERIFICAR FUGAS.**
5. Al terminar limpie con agua las conexiones de cualquier residuo de jabón.

## Advertencia

- La válvula conectada directamente al recipiente no portátil (tanque) no debe de tener más de 5 años de instalada y no más de 7 años a partir de la fecha de fabricación marcada en la válvula.
- Para aplicar un torque adecuado fije firmante el tanque evitando dañar la corona de protección. (Puede emplear una llave con ángulo y una prensa).

| Modelo | Medida          |
|--------|-----------------|
| IP-450 | 3/4" MNPT X POL |

## Garantía

Este modelo de producto está garantizado por 1 año según corresponda, a partir de la fecha indicada en la nota de venta contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía no cubre daños ocasionados por mala instalación, uso diferente al indicado, o daños consecuenciales. Para adquirir partes y refacciones en caso de que existan, llámenos o acuda al domicilio indicado en el empaque. Para hacer valida la garantía, presente el producto en el lugar de compra junto con la nota de venta o envíelo porte pagado al domicilio indicado en el empaque o llámenos (800-226-3539).