

# Rociador Giratorio

## Ajuste Vertical / Flujo Lleno

AI-300

- ✓ Fácil Instalación
- ✓ No necesita herramientas para su instalación
- ✓ Ideal para grifos de cocina  
Rosca interna /externa
- ✓ Se conecta a la mayoría de los grifos con rosca interna o externa




### Material de Fabricación

- ✓ Cuerpo Acetal cromado / negro y latón cromado  
Flow washer for BBS long / classic
- ✓ Exterior Hule blanco santoprene  
Interior Superior dorado  
Inferior disco de acero inoxidable



### Características

- ✓ Flujo estándar 2.2 gpm



#### Instrucciones:

1. Quite el viejo aireador del grifo. Utilice una llave inglesa de ser necesario.
2. Quite todos los empaques viejos que pudieran haber quedado atrapados dentro del grifo.
3. Limpie la rosca del grifo para una instalación más fácil.
4. Para grifos con rosca interna use el adaptador en su lugar. Instale en forma manual.
5. Abra el grifo. En caso de fuga, ajuste firmemente. Si desea ahorrar agua instale el disco regulador de flujo incluido. Presione el disco regulador de flujo en el orificio, con la base plana hacia abajo. Instale el rociador como se indica.



COFLEX, S.A. DE C.V.  
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000  
Monterrey, N.L., México  
servicioalclientes@coflex.com.mx  
Hecho en EUA

FTC-247 Rev. B